


13*19cm

metori

BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN



EasyBlend Hand Blender

MTHCSG-KCHB-003-H1

- Hubungkan alat ke stopkontak yang sesuai. Untuk menghindari percikan, masukkan batang blender ke dalam makanan sebelum menyalakan alat.
- Jangan biarkan cairan mencapai bagian di atas sambungan antara pegangan motor dan batang blender. (Gbr. 2)
- Gerakan batang blender di dalam makanan dengan gerakan naik-turun secara perlahan. (Gbr. 3)
- Jika blender tersumbat, cabut steker sebelum mencoba membersihkan sumbatan.
- Setelah digunakan, cabut steker dan lepaskan batang blender. (Gbr. 4)



(Gbr. 1)



(Gbr. 2)



(Gbr. 3)



(Gbr. 4)

PEMBERSIHAN & PERAWATAN

- Selalu matikan alat dan cabut steker sebelum membersihkan.
- Jangan menyentuh pisau yang tajam.
- Berhati-hatilah saat menyiapkan makanan untuk bayi, lansia, atau orang dengan keterbatasan fisik. Pastikan batang blender dibersihkan secara menyeluruh dan, jika diperlukan, disterilkan. Ikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen cairan pembersih atau cairan sterilisasi.
- Beberapa jenis makanan, seperti wortel, dapat menyebabkan perubahan warna pada bagian plastik. Gosok bagian yang terkena noda dengan kain yang telah dibasahi sedikit minyak sayur untuk membantu menghilangkan perubahan warna.

PERINGATAN KESELAMATAN



KESELAMATAN

- Pengawasan ketat diperlukan saat alat digunakan di dekat anak-anak.
- Jangan mengoperasikan alat jika kabel atau steker listrik rusak, alat mengalami malfungsi, terjatuh, atau mengalami kerusakan dalam bentuk apa pun. Hubungi layanan pelanggan atau pusat servis resmi.
- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan kemampuan fisik, sensorik, atau mental, atau yang kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan alat ini.

STRUKTUR PRODUK

KEMALI HAND BLENDER ANDA

- A. Tombol Sakelar
- B. Pegangan Motor
- C. Batang Blender yang Dapat Dilepas



SPESIFIKASI TEKNIS

Nama Produk	metori EasyBlend Hand Blender
Model Produk	MTHCSG-KCHB-003-H1
Warna	Mint Green, Red, White, Black
Tegangan Terukur	AC 220-240 V~
Frekuensi Terukur	50-60 Hz
Daya Terukur	400W

PETUNJUK PENGOPERASIAN

Hand blender dapat digunakan untuk membuat makanan bayi, sup, saus, milkshake, dan mayones.

- Angkat panci dari sumber panas dan biarkan agak dingin. Jika tidak, hand blender dapat menjadi terlalu panas.
- Masukkan pegangan motor (B) ke dalam batang blender (C), lalu putar hingga terkunci dengan aman. (Gbr. 1)

UMUM

- Berhati-hatilah saat menyiapkan makanan untuk bayi, lansia, atau orang dengan keterbatasan fisik. Pastikan batang blender selalu dibersihkan secara menyeluruh dan, jika diperlukan, disterilkan. Ikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen cairan pembersih atau cairan sterilisasi.
- Jangan pernah menyentuh pisau saat alat masih terhubung ke sumber listrik.
- Jauhkan jari, rambut, pakaian, dan peralatan dapur dari bagian yang bergerak.
- Cabut steker setelah digunakan dan sebelum mengganti atau melepas aksesori.
- Jangan pernah menggunakan blender untuk mengolah minyak atau lemak yang panas.
- Jangan biarkan anak-anak atau orang dengan keterbatasan fisik menggunakan hand blender tanpa pengawasan.
- Jangan pernah menggunakan hand blender yang rusak. Bawa alat ke pusat servis resmi untuk diperiksa atau diperbaiki.
- Jangan pernah merendam pegangan motor ke dalam air dan jangan biarkan kabel atau steker listrik terkena air, karena dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Jangan biarkan kabel listrik menyentuh permukaan yang panas atau menggantung di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
- Jangan pernah menggunakan aksesori yang tidak direkomendasikan atau tidak disediakan oleh produsen.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan alat ini.

PENTING

- Saat mengolah campuran yang kental atau berat, jangan mengoperasikan hand blender lebih dari 50 detik dalam setiap periode 4 menit. Biarkan alat mendingin sebelum digunakan kembali untuk mencegah panas berlebih.
- Hand blender ini hanya ditujukan untuk penggunaan rumah tangga. Jangan gunakan alat untuk tujuan selain yang telah ditentukan.

SEBELUM MENGHUBUNGKAN KE SUMBER LISTRIK

- Pastikan tegangan listrik sesuai dengan tegangan yang tercantum pada pegangan motor.

SEBELUM PENGGUNAAN PERTAMA

- Lepaskan semua bahan kemasan dan buang pelindung pisau.
- Cuci bagian-bagian yang dapat dilepas sebelum penggunaan pertama. Lihat bagian "PEMBERSIHAN" untuk petunjuk lebih lanjut.



SCAN & EXPLORE MORE



Scan to contact
Customer Service
Scan untuk menghubungi
Customer Service kami



@metori_global
Follow us on TikTok for
more product updates
Ikuti kami di TikTok untuk
update produk terbaru




@metori_global
Follow us on Instagram
for more product updates
Ikuti Instagram kami untuk
update produk terbaru



@metori_global
Subscribe to our YouTube channel
for more product updates
Subscribe YouTube kami untuk
update produk terbaru

metori

INSTRUCTION MANUAL



EasyBlend Hand Blender

MTHCSG-KCHB-003-H1

- Plug the appliance into a suitable power outlet. To avoid splashing, place the blender shaft into the food before switching on the appliance.
- Do not allow the liquid to reach above the connection between the power handle and the blender shaft. (Gbr. 2)
- Move the blender shaft through the food using a gentle up-and-down motion. (Gbr. 3)
- If the blender becomes blocked, unplug the appliance before attempting to remove the blockage.
- After use, unplug the appliance and remove the blender shaft. (Gbr. 4)



(Gbr. 1)



(Gbr. 2)



(Gbr. 3)



(Gbr. 4)

CLEANING & MAINTENANCE

- Always switch off and unplug the appliance before cleaning.
- Do not touch the sharp blades.
- Take special care when preparing food for babies, the elderly, or people with disabilities. Always ensure that the blender shaft is thoroughly cleaned and, where necessary, sterilized. Follow the instructions provided by the manufacturer of the cleaning or sterilizing solution.
- Some foods, such as carrots, may discolor plastic parts. Rubbing the affected area with a cloth dipped in vegetable oil may help remove the discoloration.

PRECAUTIONS


SAFETY

- Close supervision is necessary when the appliance is used near children.
- Do not operate the appliance if the power cord or plug is damaged, if the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any way. Contact customer service or an authorized service center.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

PRODUCT STRUCTURE

KNOW YOUR HAND BLENDER

- A. Switch Button
- B. Power Handle
- C. Removable Blender Shaft



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product	metori EasyBlend Hand Blender
Product Model	MTHCSG-KCHB-003-H1
Color	Mint Green, Red, White, Black
Rated Voltage	AC 220-240 V~
Rated Frequency	50-60 Hz
Rated Power	400W

OPERATING INSTRUCTIONS

The hand blender can be used to prepare baby food, soups, sauces, milkshakes, and mayonnaise.

- Remove the saucepan from the heat and allow it to cool slightly. Otherwise, the hand blender may overheat.
- Insert the power handle (B) into the blender shaft (C) and turn it until it locks securely in place. (Gbr. 1)

GENERAL

- Take special care when preparing food for babies, the elderly, or people with disabilities. Always ensure that the blender shaft is thoroughly cleaned and, where necessary, sterilized. Follow the instructions provided by the manufacturer of the cleaning or sterilizing solution.
- Never touch the blades while the appliance is plugged in.
- Keep fingers, hair, clothing, and utensils away from moving parts.
- Unplug the appliance after use and before changing or removing attachments.
- Never blend hot oil or fat.
- Do not allow children or people with disabilities to use the hand blender without supervision.
- Never use a damaged hand blender. Have it checked or repaired by an authorized service center.
- Never immerse the power handle in water or allow the power cord or plug to become wet, as this may cause an electric shock.
- Never allow the power cord to come into contact with hot surfaces or hang down where a child could reach it.
- Never use attachments or accessories that are not recommended or supplied by the manufacturer.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

IMPORTANT

- When processing heavy or thick mixtures, do not operate the hand blender for more than 50 seconds within any four-minute period. Allow the appliance to cool before using it again to prevent overheating.
- This hand blender is intended for domestic household use only. Do not use it for any purpose other than its intended use.

BEFORE PLUGGING IN

- Make sure that your electrical supply matches the voltage indicated on the power handle.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- Remove all packaging materials and discard the blade guard.
- Wash the removable parts before first use. See the "CLEANING" section for instructions.

Designed for Better Living

Didesain untuk Kehidupan yang Lebih Baik

metori

Distributed by:

PT. MITU PERALATAN RUMAH TANGGA

Website: www.metori.id

Email: service@metori.id

PT. 2 Eda City, Ruko Harward RH5-5 Salembaran Jati,

Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten 15214, Indonesia